

รายการ	ความถี่	แล้วแต่ระยะใด →		ระยะทางที่อ่านได้บนเรื่อ้นไมล์ (หมายเหตุ 1)				อ้างอิงหน้า
		ถึงก่อน ↓	x1,000 กม.	1	4	8	12	
			x1,000 ไมล์	0.6	2.5	5	7.5	
หมายเหตุ	เดือน		6	12	18			
* สายน้ำมันเชื้อเพลิง				I	I	I	-	
* การทำงานของคันทันเร่ง				I	I	I	-	
ได้กรองอากาศ	หมายเหตุ 2		ทุกๆ 16,000 กม. (10,000 ไมล์) : R				75	
ท่อระบายเรื่อ้นได้กรองอากาศ	หมายเหตุ 4			C	C	C	77	
หัวเทียน				I	R	I	84	
* ระยะห่างวาล์ว			I	I	I	I	-	
น้ำมันเครื่อง			R	R	R	R	78	
* ตะแกรงกรองน้ำมันเครื่อง						C	82	
* รอบเดินเบา			I	I	I	I	87	
* น้ำหล่อเย็น	หมายเหตุ 3				I		22	
* ระบบระบายความร้อน					I		-	
* ระบบควบคุมอากาศบำบัดไอเสีย						I	-	