

燃料コック

レバーの矢印が燃料コックの状態を示します。

- ON … キャブレータにガソリンが流れます。
エンジンを始動するときはこの位置に
します。
- OFF … キャブレータにガソリンが流れません。
乗車するとき以外は、この位置にしま
す。
- RES … 予備燃料です。“ON”で走行中燃料が
なくなったらこの位置にします。早め
にガソリンを補給してください。
補給後は“ON”に戻してください。戻
し忘れると、走行中に予備燃料がなくな
り走行できなくなります。
予備燃料容量： 約 0.75ℓ

