

燃料コック

レバーの矢印が燃料コックの状態を示します。

- ON** … キャブレータにガソリンが流れます。エンジンを始動するときはこの位置にします。
- OFF** … キャブレータにガソリンが流れません。乗車するとき以外は、この位置にします。
- RES** … 予備燃料です。“ON”で走行中燃料がなくなったらこの位置にします。早めにガソリンを補給してください。補給後は“ON”に戻してください。戻し忘れると、走行中に予備燃料がなくなり走行できなくなります。
予備燃料容量： 約 0.75ℓ

