

■ 運搬するときは

1. タンクキャップのコックを“OFF”にします。
通気孔からの燃料漏れが遮断されます。
2. フェーエルコレクターを“OFF”にします。
3. キャブレータのドレンスクリュを開いて、ガソリンを抜き、スクリュを閉じます。

<注意>

- 火気厳禁で作業してください。
- 車を傾けたりして運搬しないでください。

前後輪を外して運搬するときは、47～48頁の“前後輪の脱着”を参照ください。