



ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi) Gösterge Lambası

Kontak anahtarı **I** ON konumuna getirildiğinde yanar.
Hızınız yaklaşık olarak 10 km/s'ye (6 mil/s) ulaştığında söner.

Sürüş esnasında yanarsa: **S. 102**



Boş vites göstergesi

Vites boşta iken yanar.



PGM-FI (Programlı Yakıt Enjeksiyonu)

Arıza İkaz Lambası (MIL)

Kontak anahtarı **I** ON konumuna getirildiğinde kısa süreliğine yanar.

Motor çalışırken yanarsa: **S. 101**