

## Honda AKILLI Anahtar Sistemi *(Devam ediyor)*

### Kontağın kilitlenmesi ve kilidinin açılması

#### 1 Kontak Kilidini Açmak için

- 1 Honda AKILLI Anahtarının etkinleştirildiğinden emin olunuz. ➔ S. 32
- 2 Honda AKILLI Anahtar sistemini doğrulamak için, kontak anahtarını itiniz.
  - ▶ Doğru şekilde doğrulandığında ve kontak kilidi açıldığında, sesli uyarı 2 kere duyulur, Honda AKILLI Anahtar göstergesi ve kontak halkası yanar.
  - ▶ Sesli uyarı iptal edilebilir. ➔ S. 38
- 3 AKILLI Anahtar göstergesi yandığında, kontak anahtarını I (Açık) konumuna getiriniz.
  - ▶ Kontak anahtarını içeri ittikten sonra 20 saniye içinde kontak anahtarını I (Açık) konumuna getirmezseniz, Honda AKILLI Anahtar göstergesi ve kontak halkası sönecek, sinyaller 1 kez yanıp sönecek ve daha sonra kontak kilitlenecektir.

### Honda AKILLI Anahtar sistemi düzgün çalışmıyorsa ➔ S. 105

Honda AKILLI Anahtarı olmayan bir kişi kontak anahtarını çevirmeye çalışırsa, kontak anahtarı serbestçe döner. Kontak anahtarının farklı bir konumda olduğunu fark ederseniz, kontak anahtarını orijinal konumuna (O (Kapalı) veya K (Kilitli)) çeviriniz.

