

- 7 Hırsızlığı önleme alarm sisteminin 3 adet seviyesi arasında seçim yapmak için alarm düğmesine basınız.
3 kere alarm çalar: yüksek duyarlılık
2 kere alarm çalar: orta duyarlılık
1 kere alarm çalar: düşük duyarlılık
Ayar sırasında Honda AKILLI Anahtar göstergesi ve kontak halkası yanar.
- 8 Kontak anahtarı halkası yanıp sönmeye başlayana kadar yaklaşık 10 saniye bekleyiniz. Duyarlılık seviyesi ayarlanır.
- 9 Ayarı tamamlamak için EM modu kiplerini EM mod konnektöründen çıkarınız.
 - EM modu kiplerini kontak anahtarı halkası yanıp sönmeye başlamadan önce çıkarırsanız, hassasiyet seviyesi de ayarlanır.
- 10 EM mod kiplerini akü kapağında saklayın. Parçaları, sökme sırasının tersini izleyerek takın.

Hırsızlığı Önleme Alarm Sistemi Uygun Şekilde Çalışmazsa

Aşağıdaki durumlardan herhangi biri meydana gelirse, motosiklettaki akü (► S. 75) boştur veya bir sistem hatası vardır. Aküyü sökünüz ve servisimize başvurunuz.

- Alarm çalmıyor.
- Alarm çalıyor ancak kayboluyor.
- Alarm sistemi durmuyor.