

Çalışma

Honda AKILLI Anahtarındaki geri yanıt düğmesine basınız

- ▶ Kontak anahtarı I (Açık) konumunda iken geri yanıt sistemi çalışmaz.

Kontak anahtarı 10 günden uzun süre O (Kapalı) veya I (Kilitli) konumunda bırakılırsa geri yanıt sistemi çalışmayacaktır. Sistem devreye girdiğinde, motosiklet geri yanıt veya alarm düğmesine basılarak bir sinyal alındığında, sistemin aktivasyonu 10 gün uzatılır. Sistemi sıfırlamak için kontak kilidini açın. Kontak anahtarını I (Açık) konumuna getiriniz.

- ▶ Kontak kilidini açmak için. ➔ S. 36

DİKKAT

Motosikletin aküsü zayıf olduğunda, geri yanıt sistemi çalışmayabilir.

Geri yanıt sesli uyarı ses seviyesinin ayarlanması

3 adet sesli uyarı ses seviyesi arasında seçim yapabilirsiniz.

- 1 Orta kapağı sökünüz. ➔ S. 77
- 2 Honda AKILLI Anahtar sisteminin devrede olduğundan emin olunuz. ➔ S. 32
- 3 Honda AKILLI Anahtar sisteminin doğru çalışması için, kontak anahtarını itiniz. ➔ S. 36
- 4 Akü kapağında bulunan EM modu kuplörünü EM modu konnektörüne bağlayınız. ➔ S. 107

- ▶ Honda AKILLI Anahtar göstergesi ve kontak halkası LED'i söner

Geri yanıt düğmesi



Kontak



Kontak halkası