

## Geri Yanıt Sistemi *(Devam ediyor)*

- 5 Kontak anahtarını 1 kere itiniz.
- 6 Bu adımı aşağıdaki şekilde 3 kere tekrarlayınız: Honda AKILLI Anahtardaki geri yanıt düğmesine 2 kere, kontak anahtarına da 1 kere basınız.
  - ▶ Geri yanıt düğmesine basıldığında, Honda AKILLI Anahtardaki LED yanar. Sonraki düğmeye basılmadan önce LED'in söndüğünden emin olunuz.
  - ▶ Geri yanıt düğmesine veya kontak anahtarına 1 dakika süreyle basılmazsa Honda AKILLI Anahtar göstergesi yanıp sönmeye başlar ve bu mod iptal edilir. Bu durumda, EM modu kiplerini çıkarınız, 3 adımına dönünüz ve prosedürü yeniden izleyiniz.
- 7 3 adet ses seviyesi arasında tercih yapmak için geri yanıt düğmesine basınız. Ayar sırasında Honda AKILLI Anahtar göstergesi ve kontak halkası yanar.
- 8 Kontak anahtar halkası yanıp sönmeye başlayana kadar yaklaşık 10 saniye bekleyiniz. Ses seviyesi ayarlanır.
- 9 Ayarı tamamlamak için EM modu kiplerini EM mod konnektöründen çıkarınız.
  - ▶ EM modu kiplerini kontak anahtar halkası yanıp sönmeye başlamadan önce çıkarırsanız, ses seviyesi de ayarlanır.
- 10 EM mod kiplerini akü kapağında saklayın. Parçaları, sökme sırasının tersini izleyerek takın.