

Göstergeler, Kumandalar ve Diğer Özellikler

Kontak Anahtarı

Motor dururken kontağı I (Açık) konumunda bırakmak aküyü boşaltacaktır.

Sürüş esnasında kontak anahtarını çevirmeyiniz.

Mesafe Ölçer

Okuma 999.999 değerini aştığında ekran 999.999 değerinde kalır.

Sıfırlanabilir mesafe ölçer

Değer 9.999,9'u aştığında sıfırlanabilir mesafe ölçer 0,0 değerine geri döner.

Doküman Çantası

Kullanım kılavuzu, sicil ve garanti bilgileri sağ motor kapağının altındaki plastik doküman çantasında saklanabilir.

Göstergeler, Kumandalar ve Diğer Özellikler

Uzun Far Göstergesi

Uzun far açıkken motor stop edildikten hemen sonra kontak I (Açık) konumun getirildiğinde kondansatör boşaldığından dolayı uzun far göstergesi kısa süre yanacaktır.

Far

Uzun far açıkken motor stop edildikten hemen sonra far kolu kullanıldığında kondansatör boşaldığından dolayı far kısa süre yanacaktır.

Bilgi