

| Mesafe Ölçer

Kat edilen toplam mesafe.

"-----" görünürse, servis için yetkili servisimize başvurunuz.

| Sıfırlanabilir mesafe ölçer A/B

Sıfırlanabilir mesafe ölçerin sıfırlanmasından bu yana kat edilen mesafe.

"----.-" görünürse, servis için yetkili servisimize başvurunuz.

| Sıfırlanabilir mesafe ölçeri sıfırlamak için: S.28

| Yedek sıfırlanabilir mesafe ölçer

Yakıt göstergesinin 1. (E) segmentinin yanıp sönmesinden sonra kat edilen mesafe.

Yakıt göstergesinin birinci (E) segmenti yanıp sönmeye başladığında, mesafe ölçer veya sıfırlanabilir mesafe ölçer yedek sıfırlanabilir mesafe ölçere değişir. Depoyu mümkün olan en kısa zamanda doldurmalısınız.

"----.-" görünürse, servis için yetkili servisimize başvurunuz.

Yedek yakıt miktarından fazla yakıt almanın ardından ekran normale döner.