

Yakıt tüketimi

Seçilen sıfırlanabilir mesafe ölçerin sıfırlanmasından sonraki ortalama yakıt sarfiyatını gösterir. Yakıt tüketimi, seçilen sıfırlanabilir mesafe ölçerde (A veya B) görünen değere göre hesaplanacaktır. Ayrıca, INFO 1 göstergesinde mesafe ölçer seçildiğinde sıfırlanabilir mesafe ölçer A için yakıt tüketimi görünecektir.

KO tipi hariç

Görüntüleme aralığı: 0.0 ila 300.0 L (litre) veya 0.0 ila 300.0 gal (gallon)

- Sıfırlanabilir mesafe ölçer A veya B sıfırlandığında: "---.-" görünür.

KO tipi

Görüntüleme aralığı: 0.0 ila 300.0 L (litre)

- Sıfırlanabilir mesafe ölçer A veya B sıfırlandığında: "---.-" görünür.

Yukarıda bahsedilen durumlar dışında "---.-" görünürse, servis için yetkili servisimize başvurunuz.

Yakıt tüketimini sıfırlamak için:  **S.28**

Ortalama hız

Seçilen sıfırlanabilir mesafe ölçerin sıfırlanmasından sonraki ortalama hızı gösterir.

Ortalama hız seçilen sıfırlanabilir mesafe ölçerde (A veya B) görünen değere göre hesaplanacaktır.

Ayrıca, mesafe ölçer seçildiğinde sıfırlanabilir mesafe ölçer A için ortalama hız görünecektir.

- Başlangıç ekranı: "---.-" görünür.

Sürüş esnasında "---" görünürse, kontrol için yetkili servisimize başvurunuz.

Ortalama hızı sıfırlamak için:  **S.28**