

Göstergeler (Devam ediyor)

ADJUST modu

Aşağıdaki öğeler sırayla değiştirilebilir.

- Saat biçim ayarı
- Saat ayarı
- Arka aydınlatma parlaklık ayarı
- HISS göstergesi ayarı
- Sıfırlanabilir mesafe ölçer A, ortalama yakıt sarfiyatı, yakıt tüketimi, ortalama hız ve geçen süre otomatik sıfırlama modunun devreye alınması/devreden çıkarılması

● KO tipi hariç

Hız ve kilometre birimini değiştirme

● KO tipi hariç

Yakıt sarfiyatı birimini değiştirme

➡ **SEL** **▲** (yukarı) veya **SEL** **▼** (aşağı) düğmelerini ve **MODE** düğmesini basılı tutunuz.

⇨ **MODE** düğmesine basınız.

