

Göstergeler *(Devam ediyor)*

Renk öncelik sırası:

Devir yükseltme bağlantı modu

>

ECO modu
Vites konumu bağlantı modu
Sürüş modu bağlantı modu

Renk KAPALI modu

Tüm renk modları devreden çıkar.

Devir yükseltme bağlantı modu (beyaz renk modu)

Motor devir sayısı ayarladığınız vites büyütme noktasına ulaştığında, çok renkli simgede beyaz ışık yanıp söner. Bu size vitesi büyütmeniz gerektiğini belirtir.

Örn. Vites büyütme devir ayarı 10,000 dev/dak ve vites aralığı ayarı 200 dev/dak olduğunda.

Çok renkli simge	dev/dak
Yanıp sönmüyor	9,600
Hızlıca yanıp sönmüyor	9,800
Daha hızlıca yanıp sönmüyor	10,000

Vites büyütme devir ayarı için: ➔ S.44

Vites aralığını ayarlamak için: ➔ S.45