



2 SHIFT WIDTH 設定

マルチカラーラインの表示開始からシフトアップポイントまでの回転数の間隔を設定できます。

- ▶ タコメーターは設定されたシフトアップポイントをもとに、マルチカラーラインが表示を開始する回転数の間隔をセグメントで表示します。
- ▶ タコメーター数字表示は、設定中の回転数の間隔を表示します。
- ▶ 設定中は“SHIFT WIDTH”がスクロール表示されます。

- 1 **SEL**  (アップ) ボタンまたは **SEL**  (ダウン) ボタンを押し、回転数の間隔を設定する。
 - ▶ ボタンを押しごとに設定値は 200 r/min (rpm) ずつ増加、または減少します。設定範囲を超えると設定の上限値、または下限値に戻ります。
 - ▶ 回転数の間隔は、0 r/min (rpm) から 1,000 r/min (rpm) の間で設定できます。
 - ▶ 初期設定値：600 r/min (rpm)

