

# Honda セレクタブル トルクコントロール

トルクコントロールレベル（エンジン出力の制御）を選択、またはトルクコントロールの ON と OFF の切り換えができます。

- ▶ トルクコントロールレベルの変更は、ライディングモードで“USER”を選択している場合のみ行うことができます。
- ▶ 運転中にトルクコントロールスイッチを操作しないでください。トルクコントロールレベル選択、またはトルクコントロールの ON と OFF の切り換えは、車を停止してから行ってください。
- ▶ トルクコントロールが作動中（トルクコントロール警告灯が点滅中）は、トルクコントロールレベル選択、および ON と OFF の切り換えはできません。

- ▶ メインスイッチを I (On) にすると、トルクコントロールレベルはメインスイッチを O (Off) にしたときのレベルを維持します。  
ただし、トルクコントロールを OFF にした状態でメインスイッチを O (Off) にした場合、次にメインスイッチを I (On) にしたときは、トルクコントロールレベルは自動的に Low になります。