

その他装備の使いかた 前ページの続き

ハンドルグリップヒーターの使いかた

- 1 エンジンを始動する。
- 2 ハンドルグリップヒータースイッチを押し、ハンドルグリップヒーターをONにする。
- 3 ハンドルグリップヒータースイッチを押し、ヒーターレベルを選択する。
 - ▶ ハンドルグリップヒーターの温度は外気温によって変化するので、暖かい日の高温設定はさけてください。
 - ▶ 走行中は、ハンドルグリップヒータースイッチの操作を行わないでください。
- 4 OFFにするには、ハンドルグリップヒーター表示灯が消えるまでハンドルグリップヒータースイッチを押し。
 - ▶ ハンドルグリップヒータースイッチを押し続けることでもOFFにできます。

アイドリング状態での長時間のご使用はさけてください。バッテリーあがりの原因となります。メインスイッチを○(Off)にした場合、選択しているヒーターレベルは保持されません。

