

メンテナンス

メンテナンスを行う前に必ず「メンテナンスの基礎知識」をお読みください。
また、サービスデータについては「スペック」を参照ください。

メンテナンスの基礎知識.....	P. 75	フロントサスペンションの調整.....	P. 102
主要部品の脱着方法.....	P. 86	リアサスペンションの調整.....	P. 105
バッテリー.....	P. 86		
フロントシート.....	P. 87		
リアシート.....	P. 88		
エンジンオイル.....	P. 89		
冷却水.....	P. 91		
ブレーキ.....	P. 93		
ドライブシャフト.....	P. 95		
クラッチ.....	P. 96		
ブリーザードレイン.....	P. 99		
スロットル.....	P. 100		
その他の調整.....	P. 101		
ブレーキレバーの距離調整.....	P. 101		