

# こんなときは

エンジンが始動しない (HISS 表示灯が消灯しない)	P. 108
オーバーヒート (水温警告灯が点灯)	P. 109
警告灯が点灯 / 点滅	P. 110
油圧警告灯	P. 110
PGM-FI 警告灯	P. 110
ABS(アンチロックブレーキシステム)警告灯	P. 110
トルクコントロール警告灯	P. 111
その他の故障表示	P. 112
燃料計の故障表示	P. 112
ハンドルグリップヒーターの故障表示	P. 113
電装部品のトラブル	P. 114
ヒューズ切れ	P. 114