

Honda セレクタブルトルクコントロール

このシステムは、アクセルオ n の状態で後輪の空転を検知した際に、選択したトルクコントロールレベルに応じて後輪への駆動力を制限します。くわえて、加速時の急激なウイリー運動をウイリーコントロールレベルに応じて緩和します。

● トルクコントロールレベルを低く設定した場合、アクセルオ n の状態で後輪が空転する場合がある

▲ 運転技術、運転状況に応じてトルクコントロールレベルを選んでください。**→ P. 76**
● トルクコントロールは減速時には作動せず、エンジンブレーキによる後輪のロックは防止しない

▲ スロットルを急に閉じる操作はさけなくてください。特に、滑りやすい路面ではさけなくてください。

- トルクコントロールは、急なスロットル操作や誤ったスロットル操作、道路状態などを補完するものではありません
- ▶ 天候や路面状況に対して常に十分な注意をしてください。
- トルクコントロールを停止状態(Off)にするなどで、ぬかるみ、雪、砂地などからの脱出が容易になる場合やオフロード走行時にバランスやコントロールの維持が容易になる場合がある

トルクコントロールを正常に機能させるため、タイヤやエンジンおよび後輪側のスプロケット(は指定のものを)を使いください。