

■ 経過時間 [ELAPSED]


経過時間がリセットされてからのエンジン稼働時間を表示

表示範囲：00:00～99:59（時間：分）

- 99:59を超えた場合は“00:00”に戻ります。

ELAPSED
02:30

表示が“--:--”になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

経過時間をリセットするには  P.37

■ タコメーター（数字表示） [REV]

毎分単位のエンジン回転数を r/min の単位で表示

REV
5200 r/min

■ スロットルグリップの開度 [GRIP ANGLE]

操作中のスロットルグリップの開度を表示

GRIP ANGLE
30 deg

表示が“--”になったとき、または“90”が表示されPGM-FI 警告灯が点灯した場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。