

■ シフトインジケータの設定値 [SHIFT POINT]

シフトインジケータの設定値を表示
表示範囲： 5,000 - 11,400 r/min

SHIFT POINT
6500 r/min

シフトインジケータの設定  P.38  P.45

■ 今回の燃料消費量 [FUEL CONS. ト→]

メインスイッチを **I** (On) にしてから燃料消費量を表示

表示範囲： 0.0 ~ 50.0 L

- 初期表示は“--.-”を表示します。

メインスイッチを **O** (Off) にするとリセットされず。

FUEL. CONS. ト→
2.2L

上記の場合をのぞいて表示が“--.-”になったらと
きは、Honda 販売店で点検を受けてください。