

### ■ 今回の平均燃費 [AVG. CONS. ]→]

メインスイッチをI (On) にしてからの平均燃費を表示

表示範囲：0.0 ～ 299.9 km/L (L/100 km)

- 初期表示は"---.-" を表示します。

メインスイッチをO (Off) にするとリセットされます。

AVG. CONS. ]→

**4.3 L/100km**

上記の場合をのぞいて表示が"---.-" になったらときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

### ■ 今回の平均速度 [AVG. SPEED ]→]

メインスイッチをI (On) にしてからの平均速度を表示

表示範囲：0 ～ 299 km/h

- 初期表示は"---" を表示します。
- エンジン始動後の走行距離が0.2 km 未満の場合には"---" を表示します。
- エンジン始動後の経過時間が16 秒未満の場合には"---" を表示します。

メインスイッチをO (Off) にするとリセットされます。

AVG. SPEED ]→

**95 km/h**

上記の場合をのぞいて表示が"---" になったらときは、Honda 販売店で点検を受けてください。