

ライディングモード 前ページの続き

ライディングモードの設定

ライディングモードの“USER”では、P 値、T 値および EB 値の変更ができます。

- 1 車を停止する。
- 2 ライディングモードで“USER”を選択する。
◀▶P.79
- 3 P 値が点滅するまで、**MODE** ボタンを押し続ける。
- 4 設定したい項目及びレベルを選択します。
 - ▶ セレクトスイッチの◀ または▶ を押して項目を選択します。
 - ▶ セレクトスイッチの▲ または▼ を押してレベルを選択します。
 - ▶ トルクコントロールレベルを設定中にセレクトスイッチの▲ を押し続けると、トルクコントロールを OFF にすることができます。

- 5 通常表示に戻るまで、**MODE** ボタンを押し続ける。

ライディングモードの設定は各種項目の設定でも変更できます。▶P.38 ▶▶P.43