

(№ позиции) Наименование	Функции
(10) Сигнализатор низкого давления масла в двигателе (красного цвета)	<p>Высвечивается, когда давление масла в двигателе падает ниже штатного значения. А также при включении зажигания, когда двигатель не работает. Гаснет после запуска двигателя, кроме случаев периодического включения при работе непрогретого двигателя на холостом ходу.</p> <p style="text-align: center;">ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Эксплуатация двигателя при недостаточном давлении моторного масла может привести к выходу двигателя из строя.</p>
(11) Индикатор нейтрали (зеленый)	Высвечивается при включении нейтральной передачи.
(12) Индикатор дальнего света (синий)	Высвечивается при включении дальнего света фары.
(13) Кнопка сброса показаний RESET	<p>Используйте эту кнопку для:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Установки времени. • Сброса показаний указателя пробега за поездку • Настройки интенсивности подсветки дисплея • Изменения единиц измерения для спидометра, одометра и указателя пробега за поездку (только тип E) (стр. 33)