

メンテナンス

メンテナンスを行う前に必ず「メンテナンスの基礎知識」をお読みください。

また、サービスデータについては「スペック」を参照ください。

メンテナンスの基礎知識.....	P.30	その他の調整.....	P.54
主要部品の脱着方法.....	P.40	レバーの距離調整.....	P.54
シート.....	P.40	フロントサスペンションの調整.....	P.55
サイドカバラー.....	P.41	リアサスペンションの調整.....	P.56
クリップ.....	P.42		
バッテリー.....	P.43		
エンジンオイル.....	P.45		
ブレーキ/クラッチ.....	P.46		
ドライブチェーン.....	P.49		
エアリーナー.....	P.50		
ブリーザードレン.....	P.52		
スロットル.....	P.53		