

Индикатор выбранной передачи

Индикатор выбранной передачи показывает номер включенной передачи.

Символ ► "—" мигает в случае ошибки при переключении передач.

Указатель уровня топлива

Если первое деление шкалы указателя уровня топлива (E) начинает мигать, остаток топлива в баке составляет приблизительно: 3,6 л

Одновременно с этим можно вывести на дисплей индикацию расчетного пробега на остатке топлива и остатка топлива в баке **► Стр. 25**



Если индикатор уровня топлива продолжает циклично мигать или выключается: **► Стр. 94**

Режим самодиагностики дисплея

При переводе ключа зажигания в положение I ON (ВКЛ) включаются все индикаторы, сигнализаторы и указатели. Если какой-либо элемент дисплея не включается в установленном режиме, обратитесь к официальному дилеру для проверки.