

Установка часов:

- 1 Переведите замок зажигания в положение **ON** (ВКЛ).
- 2 Нажмите и держите кнопку **A** и кнопку **B**, пока не начнет мигать индикация часов.



- 3 Нажимайте кнопку **A**, пока на дисплее не появится желаемое значение часов.
 - ▶ Для ускоренного перехода к следующим значениям часов нажмите и удерживайте кнопку.



- 4 Нажмите кнопку **B**. Начнет мигать индикация разряда минут.



- 5 Нажимайте кнопку **A**, пока на дисплее не появится желаемое значение минут.
 - ▶ Для ускоренного перехода к следующим значениям минут нажмите и удерживайте кнопку.



- 6 Нажмите кнопку **B**. После завершения настройки часов дисплей перейдет в режим настройки HISS.