

Панель приборов *(продолжение)*

Настройка HISS:

- 1 После завершения настройки часов начинает мигать ON или OFF, и включается индикатор HISS.
- 2 Нажмите кнопку А, чтобы выбрать ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ).
- 3 Нажмите кнопку В. После настройки режима системы HISS дисплей переходит в режим выбора единицы измерения пробега на единицу топлива.

Выбор единиц измерения пробега на единицу топлива:

- 1 После настройки режима системы HISS начинает мигать дисплей единицы измерения пробега на единицу топлива.
- 2 Нажмите кнопку А для выбора "km/l" (км/л) или "l/100km" (л/100 км).
- 3 Нажмите кнопку В. После выбора единиц измерения пробега на единицу топлива дисплей переходит в обычный режим работы.