

# Поиск и устранение неисправностей

|  |         |
|--|---------|
| <b>Двигатель не заводится (индикатор системы HISS остается включенным)</b> .....         | Стр. 90 |
| <b>Перегрев двигателя (горит сигнализатор высокой температуры моторного масла)</b> ..... | Стр. 91 |
| <b>Горят или мигают световые сигнализаторы</b> .....                                     | Стр. 92 |
| Сигнализатор низкого давления масла.....   | Стр. 92 |
| Сигнализатор неисправности (MIL) системы электронного впрыска (PGM-FI) .....             | Стр. 92 |
| Сигнализатор антиблокировочной системы (ABS) .....                                       | Стр. 93 |
| <b>Другие сигнализаторы</b> .....  | Стр. 94 |
| Индикация неисправности указателя уровня топлива .....                                   | Стр. 94 |

|  |          |
|--|----------|
| <b>Прокол шины</b> .....                       | Стр. 95  |
| <b>Неисправности электрооборудования</b> ..... | Стр. 106 |
| Разряженная аккумуляторная батарея.....        | Стр. 106 |
| Перегоревшая лампа .....                       | Стр. 106 |
| Перегоревший предохранитель .....              | Стр. 109 |