

Перегрев двигателя (горит сигнализатор высокой температуры моторного масла)

Перегрев двигателя (горит сигнализатор высокой температуры моторного масла)

Продолжительная работа двигателя на холостых оборотах или движение на низкой скорости может привести к включению сигнализатора высокой температуры моторного масла.

Если сигнализатор включается на холостом ходу или во время движения, остановите двигатель и дайте ему остыть. Если сигнализатор остается включенным или включается повторно, немедленно доставьте мотоцикл на сервисную станцию дилера.

ПРИМЕЧАНИЕ

Работа двигателя на холостом ходу или движение на низкой скорости при включенном сигнализаторе моторного масла может привести к выходу двигателя из строя.