

Кнопка звукового сигнала.....	32
Кнопка сигнализации дальним светом фары.....	32
Кнопка стартера	32, 35
Комплект инструмента	40, 57

Л

Лампа стоп-сигнала и заднего фонаря.....	107
Лампа фары	107
Лампы задних указателей поворота.....	108
Лампы передних указателей поворота.....	108

М

Максимальная допустимая нагрузка.....	15
Максимальная масса груза	15
Масляный фильтр.....	67
Меры предосторожности при вождении	10
Мойка мотоцикла.....	115
Моторное масло.....	50, 65

Н

Направляющая приводной цепи	80
Настройка дисплея	26
Настройка цифровых часов	27
Неисправности электрооборудования.....	106
Номер рамы.....	120

О

Ограничения по загрузке.....	15
Одометр	113
Основы правильного обслуживания	46
Остаток топлива в баке.....	21
Отделение для хранения руководства по эксплуатации.....	39

П

Панель приборов.....	20
Перевозка грузов	15
Перевозка мотоцикла	118
Перегрев двигателя	91
Передняя подвеска	86
Переключатели.....	32
Переключатель света фар.....	32
Переключение передач.....	36
Поиск и устранение неисправностей.....	89
Правила безопасности.....	9
Правила техники безопасности во время технического обслуживания	42
Предохранители	49, 109
Предупреждающие таблички	6, 121
Приводная цепь.....	75
Прокол шины.....	95
Пуск двигателя	35