

Рабочая жидкость гидравлического привода сцепления .....	81
Расположение узлов и механизмов .....	16
Регламент технического обслуживания .....	43
Регулировка рычага сцепления .....	85
Регулировка рычага тормоза .....	85
Регулировка светового пучка фары .....	84
Рекомендуемое моторное масло .....	50
Рекомендуемое топливо .....	37, 127
Ремонтный набор .....	95
Руководство по эксплуатации .....	39

**С**

Свечи зажигания .....	63
Сигнализатор антиблокировочной системы (ABS) .....	29, 93
Сигнализатор высокой температуры моторного масла .....	29
Сигнализатор неисправности (MIL) системы электронного впрыска (PGM-FI) .....	30, 92
Сигнализатор низкого давления масла .....	29, 92
Система выключения зажигания .....	114
Система отключения зажигания при откидывании бокового упора .....	74
Снятие аккумуляторной батареи .....	58
Снятие боковых обтекателей .....	62
Снятие заднего колеса .....	101

Снятие переднего колеса .....	96
Снятие фиксатора .....	60
Спидометр .....	20
Стоянка .....	12
Сцепление .....	81
Счетчик пробега за поездку .....	22, 113

**Т**

Тахометр .....	20
Технические характеристики .....	127
Торможение .....	10
Тормозная жидкость .....	51, 71

**У**

Указатель расхода топлива .....	22
Указатель уровня топлива .....	21
Уход за мотоциклом .....	115

**Ч**

Хранение мотоцикла .....	118
Хранение Руководства по эксплуатации .....	114