

メンテナンス

メンテナンスを行う前に必ず「メンテナンスの基礎知識」をお読みください。
また、サービスデータについては「スペック」を参照ください。

メンテナンスの基礎知識.....	P. 41	レバーの距離調整.....	P. 70
主要部品の脱着方法.....	P. 52	フロントサスペンションの調整.....	P. 71
クリップ.....	P. 52	リアサスペンションの調整.....	P. 72
サイドカバー.....	P. 53		
シート.....	P. 54		
バッテリー.....	P. 56		
エンジンオイル.....	P. 59		
ブレーキ.....	P. 61		
ドライブチェーン.....	P. 64		
クラッチ.....	P. 65		
エアクリナー.....	P. 66		
ブリーザードレイン.....	P. 68		
スロットル.....	P. 69		
その他の調整.....	P. 70		