


ヒューズの取り扱いについてはメンテナンスの基礎知識をご確認ください。▶P. 45

ヒューズ切れ

ヒューズボックス内のヒューズ



1. シートを取り外す。▶P. 54
2. ヒューズボックスのカバーを取り外す。
3. ヒューズが切れている場合はヒューズブローラーを使って、同じ容量のスペアヒューズと交換する。
 - ▶ ヒューズブローラーは携帯工具の中に入っています。▶P. 36
4. ヒューズボックスのカバーを取り付ける。
5. シートを取り付ける。