

瞬間燃費

瞬間燃費を km/L の単位で表示

表示範囲：0.1 ～ 99.9 km/L

- 瞬間燃費が 0.1 km/L 未満、または 99.9km/L を超えた場合は“---”を表示します。
- 速度が 7 km/h 未満の場合は“---”を表示します。

上記の場合をのぞいて表示が“---”になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

水温計

表示範囲：35 °C ～ 132 °C

- 34 °C 以下の場合は“--”を表示します。
- 122 °C 以上の場合は水温表示が点滅し、水温警告灯が点灯します。

水温が 100 °C 以上になる場合がありますが、沸騰温度をラジエーターキャップにより高めてあるためで異常ではありません。

外気温計[A/R]

表示範囲：-10 °C ～ 50 °C

- -11 °C 以下の場合は“--”を表示します。
 - 50 °C 以上の場合は“50 °C”が点滅します。
- 停止中や低速走行中は外気温が正しく表示されないことがあります。