



時計 (12 時間表示)

時計の合わせかた P.30

ギアポジション表示

ギアポジションを表示

- ▶ 時計設定時は“A”または“P”を表示します。
- ▶ トランスミッションが適切なシフトになっていない場合“ ”表示が点滅します。
- ▶ トランスミッションが、適切なシフトになっていても“ ”が点滅するときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

燃料計

マークが1つ (E) だけ点滅したときの
燃料残量：約 4.0 ℓ



ハンドルグリップヒーターステータスアイコン

P.46

燃料計の故障表示 P.95

メーターの初期表示

メインスイッチを I (On) にすると、全ての表示があらわれます。表示されない部分がある場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。