

警告灯

警告灯 / 表示灯が点灯すべきときに点灯しない場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。

ABS 警告灯

メインスイッチを **I** (On) にすると点灯し、速度が約 10 km/h に達すると消灯
走行中に点灯 / 点滅したときは

➡P.94

水温警告灯

メインスイッチを **I** (On) にすると点灯し、数秒後に消灯
走行中またはアイドリング中に点灯したときは **➡P.92**

PGM-FI 警告灯

エンジンストップスイッチが **Q** (Run) の状態で、メインスイッチを **I** (On) にすると点灯し、数秒後に消灯
エンジンストップスイッチが **X** (Stop) の状態で、メインスイッチを **I** (On) にすると点灯
走行中またはアイドリング中に点灯したときは **➡P.93**

油圧警告灯

メインスイッチを **I** (On) にすると点灯し、エンジンを始動すると消灯
走行中またはアイドリング中に点灯したときは **➡P.93**

