

# スイッチ

**≡D PASS** パッシンググライドスイッチ  
(追い越し合図)  
ヘッドライトが下向きになるときのみ作動

## エンジンストップスイッチ

通常は、**○** (Run) 位置にしておく

- ▶ 非常時に **⊗** (Stop) 位置にすると、エンジンを停止できます

## **▲** ハザード (非常駐車灯) スイッチ

- メインスイッチが **I** (On) のときに使用できる

## **📢** ホーンスイッチ

## **↔** ウィンカー (方向指示器) スイッチ

- ▶ 解除はスイッチを押して行います。

## ヘッドライト (前照灯) 上下切り換えスイッチ

- **≡D** (HI) : ヘッドライトが上向き
- **≡D** (LO) : ヘッドライトが下向き

## **⚡** スタータースイッチ

エンジンストップスイッチが **⊗** (Stop) の時はスターターモーターは作動しない

- ▶ 作動時は、ヘッドライトが消灯します。

**📖** ハンドルグリップヒータースイッチ **▶ P.46**

