

- 調整は次の手順で行ってください。
1. マイナスプレートを使いストップスクリュウを緩める。
 - ▶ マイナスプレートは携帯工具の中に入っています。▶ P. 44
 2. アジャスターバーを使いアジャスターを回しスプリングの強さを調整する。
 - ▶ アジャスターバーは携帯工具の中に入っています。▶ P. 44
 - ▶ セット長は 28.0~47.5 mm の範囲で調整してください。
 - ▶ アジャスターを + 側に回すとセット長は長くなり、- 側に回すと短くなります。
 3. ストップスクリュウを締め付ける。

アドバイス

アジャスターは、無理に回さないでください。左右の強さは必ず同じにしてください。

