

冷却水

Honda 純正ウルトララジエーター液を、蒸留水または水道水で下記濃度に薄めてお使いください。

標準濃度：50%

濃度による不凍温度：

30%の場合：-16℃まで

50%の場合：-37℃まで

アドバイス

指定以外のラジエーター液や不適當な水(井戸水や天然水)を使うと、サビなどの原因となります。

エアクリナー

この車には、ろ紙式のエアクリナーエレメントが装備されており点検が必要です。

エアクリナーエレメント点検交換時期はスペックページをご確認ください。▶P. 103