



5. ⊖ 端子のボルトを外し、⊖ コードを外す。
6. ターミナルカバーをめぐり、⊕ 端子のボルトを外し、⊕ コードを外す。
7. 端子のナットを落とさないよう、バッテリーとバッテリークッションを取り出す。