

油圧警告灯

エンジンオイルの油圧が低下すると点灯します。油圧警告灯が点灯したら、すみやかにエンジンを停止し、次の点を確認してください。

アドバイス

油圧が低下した状態で走行を続けると、エンジンが故障するおそれがあります。

1. オイルレベルを点検し、必要に応じて補給する。
⇒P.58
2. エンジンを始動する。
 - ▲ 油圧警告灯が消えたら、走行できます。
 - ▲ 消灯しない場合は、エンジンを止めて Honda 販売店にご相談ください。
 - ▲ 急な加速をすると油圧警告灯が瞬時的に点灯する場合があります。(特にオイルレベルが下限、下限付近の場合)
 - ▲ オイルが減っていた場合、オイル漏れや故障のおそれがありますので、Honda 販売店で点検を受けてください。

PGM-FI 警告灯

走行中に点灯した場合は何らかの異常が考えられます。高速走行を避け、ただちに Honda 販売店にご相談ください。