

装備の使いかた

ブレーキレバーの距離調整

ブレーキレバーには、ハンドルグリップからの距離を微調整できるアジャスタが装備されています。

《調整のしかた》

ブレーキレバーを前方に押しながら、アジャスタの数字と合わせマークを合わせます。
レバーとグリップの距離は、“1”の位置が最大、“6”の位置が最小です。

