

左サイドカバー

左サイドカバーを取外すと、バッテリー、ヒューズなどがありません。

《取外し》

1. サイドカバーを手前に引いてフックをグロメットから外し、サイドカバーを取外します。

《取付け》

- 取付けは、取外しの逆手順で行います。
- 取付け後は、サイドカバーが確実に取付けてあるか確認してください。

