

■ Mesafe ölçer [TOPLAM]

Kat edilen toplam mesafe. " . - - - - - " görünürse, servis için yetkili servisimize başvurunuz.

■ Sıfırlanabilir mesafe ölçer [TRIP A/B]

Sıfırlanabilir mesafe ölçerin sıfırlanmasından bu yana kat edilen mesafe. " - - - - - " görünürse servis için yetkili servisimize başvurunuz.

Sıfırlanabilir mesafe ölçeri sıfırlamak için: ➡ S.22

■ Kronometre

Ölçüm için [SET] düğmesine basılmasından itibaren geçen süreyi gösterir.

Görüntüleme aralığı:

0H00M00.0S - 9H59M59.9S

- 9H59M59.9S yukarısı 0H59M59.9S'ye geri döner

Kronometreyi kullanmak için: ➡ S.23