

- 5 **SET** düğmesine basınız. Dakika rakamları yanıp sönmeye başlar.



- 6 İstenilen dakika görününceye kadar **SEL** düğmesine basınız
▶ Dakikayı hızlı ileri almak için basınız **SEL** ve basılı tutunuz.



- 7 **SET** düğmesine basınız Saat ayarları ve ekran arka aydınlatma parlaklık ayarına döner.

2 Arka aydınlatma parlaklık ayarı:

Parlaklığı beş seviyeden birisine ayarlayabilirsiniz.

- 1 **SEL** düğmesine basınız. Parlaklık değişir.

- 2 **SET** düğmesine basınız. Arka aydınlatma ayarlanır ve daha sonra ekran yakıt sarfiyatı birimini değiştirme moduna geçer. (Yakıt mesafe göstergesi birimi yanıp sönmeye başlar.)