

メインスイッチ

メインスイッチは、電気回路の断続を行ないません。

キーの位置	作用	キーの着脱
OFF	停止 (電気回路は全部遮断する)	抜ける
ON	始動・昼夜間走行 (ホーン、ウインカーランプ、スト ップランプ、ヘッドライト、ポジ ションランプなどが使える)	抜けない
P	夜間駐車 (ポジションランプ、テ ールランプのみつく)	抜ける



注意

- 車をはなれるときは、必ずキーを抜いてお持ちください。
- 長時間“P”の状態にしておくと、バッテリー過放電の原因になります。