

## ヘッドライト・ポジションランプ のつけかた

### 《ライトのつけかた》

メインスイッチを“ON”にして、ライティングスイッチで行ないます。

- H……ヘッドライト点灯
- ポジションランプ点灯
- テールランプ点灯
- P……ポジションランプ点灯
- テールランプ点灯

### ●……消灯

ポジションランプは、薄暮走行時に対向車への位置表示ができ、また夜交差点で停止したときなど対向車に眩惑を与えないこととなく自車の存在を知らせることができます。

### 《ヘッドライトの切換え》

ヘッドライト切換えスイッチで行ないます。

- HI……上向き
- LO……下向き

“HI”にするとハイビームランプがつき確認できます。

