



ウインカースイッチの操作

右左折するときや進路を変更する場合には、ウインカーで指示しましょう。

操作は、ウインカースイッチで行ないます。(メインスイッチが“ON”になっていないと、作動しません。)

R……右折 **L**……左折
点灯しているときは、ウインカーパイロットランプで確認できます。



注意

- バルブ(電球)は、正規のボルト・ワット数以外のものを使用すると、ウインカーが正常に作動しなくなります。必ず正規のワット数のものを使用してください。
- ウインカースイッチは、自動的にもとに戻りません。使用後は、必ずもとに戻してください。